



PEINTURE SPÉCIALE POUR APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Réf. article

424012 (BLANC BRILLANT)



400ML

Peinture haute qualité pour rafraîchir ou retoucher les surfaces en métal émaillé des appareils électroménagers blancs : réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, four micro-ondes, etc.

Ne convient pas pour les appareils exposés à la chaleur, tels que fours et plaques de cuisson.

LES + PRODUIT :

- NON JAUNISSANT.
- SE NETTOIE FACILEMENT.
- RÉSISTE AUX TRACES D'EAU, AUX UV, AUX RAYURES, AUX PRODUITS NETTOYANTS ET À L'ESSENCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur

Rendement : 2m² par aérosol

Sec au toucher : 15/20min

Recouvrable : 30min

Séchage complet : 24h

Résine : acrylique

Application : réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver, four micro-ondes, etc.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être secs, sains, nettoyés et dégraissés. Utiliser de l'acétone pour dégraisser les surfaces à peindre. Enlever la rouille et la poussière. Protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre.

CONSEILS D'UTILISATION :

Avant utilisation, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes afin de mélanger correctement la peinture. Le support doit être dépoussiéré, dégraissé, sec et propre. Appliquer en plusieurs couches fines croisées à une distance de 25 cm de la surface à peindre. Respecter les temps de séchage.

ÉTIQUETAGE :



DANGER

Fiches de Données Sécurité disponibles sur le site quickfds.fr



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSERVATION :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après chaque utilisation.

Se conserve pendant 1 an après ouverture, et 2 ans non ouvert, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé.

v01.10.2024